
ご使用前に必ずお読みください

このクリーナーは、ハンドル連動のちり落とし機構を採用しています。 ハンドルを上下に動かすたびに、自動的にプリーツフィルターのちり落としを行います。 この機構により、従来よりも少ないお手入れで、強力なパワーが持続します。

ちり落とし機構



※上下に動かすたびに、プリーツフィルターの

ちり落としを行います。

すき間

ちり落とし機構

҈∕注意




ハンドルを動かすときは、 すきまに指を入れない

指をはさんで、けがの原因 になります。

フィルターのゴミを落と

します。

ちり落としの仕組み



シャッター

運転中はシャッターが閉まり ポケット内にたまったちりが プリーツフィルターへ再付着 するのを防ぎます。

プリーツフィルター ポケット

落としたちりは底面のポケットにたまります。 ダストカップのゴミ捨てのときに一緒に捨てられます。

お願い

- ●運転中はハンドルが重たくなりますが、異常ではありません。
- ●ちり落とし体には触れないでください。故障の原因になります。
- ●運転中は必要以上にハンドルを動かさないでください。(運転中にハンドルを動かしても、ちり落としの効果はありません。)
- シャッターにゴミがはさまった場合は、取りのぞいてください。

詳しくは、取扱説明書をご覧ください。